第6章 仕様

■この章でおこなうこと

ADSL モデムの仕様について説明します。

6.1 仕様

6.2 モニタ画面の表示一覧

6.1 仕様

ADSL		Annex C（G.dmt/Lite）、Annex A（G.dmt/Lite）準拠 (下り：最高 8Mbps、上り：最高 1Mbps)
USB インターフェース	規格	USB Revision 1.1 準拠
対応パソコン		USB 規格 Revision1.1 以降の USB ポート（タイプ A）を搭載した、以下のパソコン • DOS/V 機（OADG 仕様） • NEC PC98-NX シリーズ ※ 本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続して使用することを推奨します。
動作電源電圧		5V
消費電力		2.5W（最大）
消費電流		500mA（最大）
動作環境	温度	0 ～ 40 ℃
	湿度	20 ～ 80%（ただし、結露なきこと）
重量		168g
外形寸法	ADSL モデム	116(W)mm × 103(D)mm × 34(H)mm
	スプリッタ	109(W)mm × 62(D)mm × 28(H)mm

メモ

- 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（http://www.melcoinc.co.jp/）を参照してください。
- 接続確認済み ADSL 回線提供業者の最新情報は、インターネットホームページ（http://www.airstation.com/）を参照してください。

6.2 モニタ画面の表示一覧

ADSL モデムのドライバのインストールが完了すると、タスクバーに「IGM-U8000AC ユーティリティアイコン」が登録されます。アイコンの色によって以下のように状態を示します。

色	示している状態	説明
緑	プロバイダ側に接続中	プロバイダ側の設備と接続中です。
赤	ADSL モデム未検出	パソコンにADSLモデムが接続されてません。
黄	ADSL モデム検出	パソコンにADSLモデムが接続されています。

タスクバーに「IGM-U8000AC ユーティリティアイコン」をダブルクリックすると、ADSL モデムのモニタ画面が表示されます。

モニタ画面の「通信状態」欄や「リンク状態」欄に表示される内容によって、ADSL モデムやネットワークの状態を確認することができます。

通信状態の表示内容 (「リンク状態」の表示内容)	示している状態	説明
信号無し (消灯)	ADSL モデム検出	パソコンにADSLモデムが接続されていますが、ADSL 回線提供業者の設備には接続されていません。
トレーニング (点滅)	プロバイダ側に接続中	プロバイダ側の設備を検出しました。接続を開始します。
データモード (点灯)	プロバイダ側との接続完了	プロバイダ側の設備との接続を完了しました。

■保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、保証期間、製品名および製品シリアル No. が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

■ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。

※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

■修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ（本書裏表紙参照）にてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンター（裏表紙に記載）へお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後７日程度（弊社営業日数）を予定しております。

製品送付先：〒 457-8520　名古屋市南区柴田本通 4-15
株式会社メルコ　修理センター宛
TEL:052-619-1289

チェック項目：

① 返送先
［氏名／住所／電話番号（内線）/FAX 番号］

② 平日昼間の連絡先
［氏名／住所／電話番号（内線）/FAX 番号］

③ 修理対象のメルコ製品名

④ 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

⑤ 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

⑥ 具体的な症状／エラーメッセージ

⑦ 発生状況
［始めから／ある日突然／環境を変えたら］

⑧ 発生頻度
［必ず／頻繁／時々／時間が経つと、他］

⑨ コンピュータ
［本体メーカ名／型番／シリアルナンバー］

⑩ ハードディスク
［メーカ名／型番／シリアルナンバー］

⑪ プリンタ
［メーカ名／型番／シリアルナンバー］

⑫ その他周辺機器
［メーカ名／型番／シリアルナンバー］

⑬ OS（オペレーティング・システム）
［ソフト名／メーカ名／バージョン］

⑭ アプリケーション／バージョン
［症状に依存性のある場合は詳細も］

⑮製品以外の添付品
［付属ソフトなど］

IGM-U8MACT ユーザーズマニュアル
2002 年 5 月 14 日 初版発行
発行 株式会社メルコ

弊社製品の情報は次の方法で入手できます

インターネット

http://www.melcoinc.co.jp/

製品サポート

インフォメーションセンター

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15　株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル

<東　京>　03-5326-3754

月～金 9:30 ～ 19:00 ※祝日を除く

土 / 祝 9:30 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00 ※年末年始と日曜日を除く

<名古屋>　052-619-1825

月～金 9:30 ～ 17:00 ※祝日を除く

※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。
- ・コンピュータ名と使用 OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・設定内容（スイッチ設定など）
- ・現象（具体的なエラーメッセージなど）

※ 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。

訪問サービスのご案内

本製品の設定サービスは、弊社でも承っております。
お問い合わせ、お申し込みは、下記へお願いいたします。

インターネット　http://buffalo.melcoinc.co.jp/bsa/

メール　service@melcoinc.co.jp

電話　03-5340-4085
月～金 9:30 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00 ※祝日を除く

PY00-28025-DM10-01